

ЗАПИСЬ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN

Нажмите кнопку «Р» и удерживайте ее до тех пор, пока не загорится индикатор «Close» (1–2 сек.), затем на пульте дважды нажмите выбранную кнопку, которой впоследствии будет производиться управление работой привода, после чего индикатор «Open» моргнет один раз. Запись пульта дистанционного управления завершена.



ВНИМАНИЕ!

- В память встроенного приемника можно записать до 60 пультов DoorHan. При попытке записи 61-го пульта индикатор «Close» моргнет 3 раза, что означает переполнение памяти устройства.
- Многоканальный пульт занимает две ячейки памяти приемника.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА DOORHAN ПРИ ПОМОЩИ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ

1. Нажмите кнопку, расположенную на задней поверхности многоканального пульта DoorHan. Данная кнопка выводит плату управления в режим записи пультов (индикатор «Close» загорится) при условии, что данный пульт ранее был записан в плату управления.
2. На новом пульте управления дважды нажмите на кнопку, которой впоследствии будет производиться управление работой привода или другим устройством. Индикатор «Open» моргнет один раз в подтверждение записи кода пульта в приемник.

УДАЛЕНИЕ ОДНОГО ПУЛЬТА ИЗ ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА

Для удаления одного конкретного пульта нажмите и удерживайте кнопку «Р» до тех пор, пока не загорится индикатор «Close». Затем дважды нажмите на кнопку пульта, который необходимо удалить из устройства. Если удаление прошло успешно, рольставни совершат два коротких движения.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПУЛЬТОВ ИЗ ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА

Для удаления всех пультов удерживайте кнопку записи пультов нажатой примерно 10–12 сек. до тех пор, пока индикатор «Close» не загорится и погаснет. Это означает успешное удаление всех записанных в память пультов.

